

2. Versuchsdurchführung

allg. Hinweise:

- Das Oszilloskop ist am Beginn des Versuches ein- und erst am Schluss des Praktikums auszuschalten!
- Kontrollieren Sie die Initialeinstellungen am Oszilloskop und stellen Sie diese ggf. her!
- Bei Nutzung des x-y-Betriebes ohne Signal ist die Helligkeit stark zu vermindern oder vorübergehend die Zeitbasis einzuschalten!
- Beschriften Sie bei graphischen Darstellungen des Bildschirminhaltes stets beide Koordinaten entsprechend der Einstellungen am Oszilloskop!